

VEDLEGG TIL THERMOMIX BRUKSANVISNING

SIKKERHETSANVISNING TM5

DISSE ANVISNINGENE MÅ FØLGES AV BRUKEREN.

REKLAMASJONSRETTE KAN FRAFALLE DERSOM ANVISNINGENE IKKE FØLGES.

- Pass på motoren: Unngå fukt og gris under miksebollen (tørke godt taggene før bollen settes på plass)
- Hold alltid maskinen ren.
- Pass på den innebygde vekten (sensorer i føttene):

1) Alltid løfte maskinen rett opp og rett ned når den skal forflyttes (ikke skyve den bortover benken)

2) Aldri «slå» på miksebollens kanter.

- Ikke manipuler lukkemekanismen (miksebollen)
- Press lokket forsiktig ned på bollen før armene lukkes om bollens venstre og høyre side.
- Bruk alltid Thermomix® med det tilbehøret som følger med kjøpet.

LES ELLERS BRUKSANSVISNINGEN NØYE OG FØLG DEN!